

Tömítőzsinór szett

Használati útmutató

A készlet tartalma:

- tömítőzsinór – min. 2,5m
- hőálló ragasztó – min. 20 ml
- végzáró szalag

Használati útmutató:

- ✓ távolítsuk el a régi tömítőzsinórt és ragasztót a tömíteni kívánt felületről, majd zsírtalanítsuk azt.
- ✓ A megtisztított felületre vigyünk fel vékony csíkban a mellékelt ragasztóból.
- ✓ Felezze meg a végzáró szalagot és tekerje a tömítőzsinór végére.
- ✓ A ragasztást alulról kezdjük. Ügyeljünk arra, hogy a ragasztás során a zsinór ne nyúljon meg, vagy deformálódjon!
- ✓ Néhány cm-re a végétől tekerjük rá a végzáró másik felét is a még be nem ragasztott zsinórra, vágjuk el a végzáró végnél és nyomjuk a helyére, hogy a két végzáró szorosan illeszkedjen.
- ✓ Ajtó zárással-nyitással ellenőrizzük a tömítést és nyitott állapotban hagyjuk száradni min. 4-5 órán keresztül.